TEECLEALPICK+

티클픽 플러스 사용설명서

* 사용 전에 사용설명서를 반드시 읽고 정확하게 사용하여 주십시오.



osner

사용 시 주의사항

※ 제품 사용 전 설명서를 반드시 숙지하시고 사용해 주세요.

1. 사용 전 전원 공급 장치와 제품에 표시된 전압이 일치하는지 확인해 주세요.
2. 제품 사용 시 전원코드를 포함한 본체 및 부품이 모두 있는지 확인해 주세요.
3. 본 제품을 구강세정기 이외의 목적으로 사용하는 행위를 금지합니다.
   ※주의 : 잘못된 사용방법은 제품 고장의 원인이 될 수 있습니다.
4. 최초 사용 시 제품을 완전히 충전시킨 후 사용해 주세요.
   ※주의 : 충전 중에는 제품을 사용할 수 없습니다.
5. USB 케이블은 날카로운 모서리에서 멀리 떨어뜨려 사용해 주세요.
6. 제품 구입 후 사용 전 유아 또는 어린이에게 반드시 안전교육 완료 후 사용해 주세요.
7. 최초 사용 시 분리 가능한 부품을 분리하여 깨끗이 세척해 주세요.
8. 제품을 항상 청결하게 유지하여 사용해 주세요.
   ※주의 : 제품이 청결하지 않을 경우 제품 고장의 원인이 됩니다.
9. 제품 청소 시 반드시 충전 케이블을 분리하여 청소해 주세요.
10. 제품을 임의로 분해하는 행위를 금지하며, 이상이 있을 시 오스너 고객센터(1522-5332)로 문의주세요.
    ※주의 : 제품을 임의로 분해, 수리할 경우 A/S가 불가합니다.

1. 혀나 입에 상처가 있는 경우 사용하지 마세요.

제품 스펙

▣ 제품 스펙


제품명	구강세정기
모델명	WF202 (티클픽플러스)
충전방식	USB
물통 용량	300ML
배터리 용량	1200mAh
배터리 충전시간	3시간
IPX레벨	IPX7
소비전력	5W
정격전압	5V
안전 인증 번호	XU102523-2100C
방송 통신 기자재 적합 등록번호	R-R-mTi-WF202

제품 구성

▣ 구성품

부품명	수량
본체	1
USB 케이블	1
표준 제트팁	2
제트팁 거치대	1
파우치	1
설명서	1

▣ 부분 명칭




1. 제트팁
2. 제트팁 분리 버튼
3. 전원 버튼
4. 모드 버튼
5. SOFT 모드
6. CLEAN 모드
7. POINT 모드
8. MASSAGE 모드
9. 충전 단자
10. 물통
11. 물 주입구

사용 방법

▣ 제트팁 장착


1. [그림 1]과 같이 제트팁을 제트팁 삽입구에 넣어주세요.
2. 제트 팁을 '틱' 소리가 들릴 때까지 돌려 완전히 장착해 주세요.



[그림 1]

▣ 물 주입


1. 전원이 꺼진 상태에서 물통 커버를 열고 [그림 2]와 같이 물통 안에 물을 넣어 주세요.
   ※주의 : 전원이 켜진 상태에서 물을 넣을 경우 고장의 원인이 될 수 있습니다.



[그림 2]

사용 방법

▣ 모드 변경



전원 켜기 : ⏻ 버튼을 1초간 눌러 주세요.
전원 끄기 : ⏻ 버튼을 한 번만 눌러 주세요.

모드/수압 변경

자극 없는 **SOFT** 모드 (수압범위 : 30~75 psi)

치석 제거에 효과적인 **CLEAN** 모드 (수압범위 : 90~130 psi)

음식물 제거에 효과적인 **POINT** 모드 (수압범위 : 30~130 psi)

잇몸 건강에 효과적인 **MASSAGE** 모드 (수압범위 : 30~130 psi)

1. 모드 버튼을 누르면 **SOFT–CLEAN–POINT–MASSAGE** 순서로 변경됩니다.
2. 각 모드의 수압 변경은 모드 버튼을 **2초간** 눌러 변경할 수 있습니다.
3. 모드를 변경하면 현재 모드와 현재 모드의 수압 단계가 함께 표시됩니다.
4. 각 모드에는 4가지의 수압이 있으며, 수압 단계는 표시등의 깜박임으로 확인할 수 있습니다.

1단계	MASSAGE 표시등 깜박
2단계	MASSAGE / POINT 표시등이 동시에 깜박
3단계	MASSAGE / POINT / CLEAN 표시등이 동시에 깜박
4단계	MASSAGE / POINT / CLEAN / SOFT 표시등이 동시에 깜박

사용 방법


▣ 작동 방법

1. 원하는 모드와 수압 변경을 완료한 후 전원 버튼을 1초간 누르면 제품이 작동됩니다.
2. 메모리 기능으로 전원을 껐다 켜도 이전에 설정한 모드와 수압을 그대로 사용할 수 있습니다.
3. 최초 사용 시에는 약한 수압으로 시작해 주세요.
4. 전원 버튼을 한 번 더 누르면 전원이 종료되며, 2분 이상 사용 시에는 자동으로 종료됩니다.

▣ 충전 방법

1. 제품 사용 중 MASSAGE 표시등이 깜박거리면 충전이 필요하다는 표시 입니다.


1. 본체 정면의 충전 단자 부분의 실리콘 마개를 열어주세요.
2. [그림 3]과 같이 본체 충전 단자 부분에 USB 케이블을 연결해 주세요.
3. USB 케이블 단자 부분을 USB 충전기 또는 보조배터리에 연결하여 충전해 주세요.
4. 표시등이 깜박이면서 충전이 시작됩니다.
   ※주의 : 전원 충전 중에는 제품을 사용할 수 없습니다.
5. 4개의 모드 표시등이 깜박이지 않고, 모두 켜진 상태로 유지되면 충전이 완료됩니다.
   ※ 1회 완충 시 약 3시간 전후로 소요되며 1일 1회 사용 기준으로 약 1개월 사용 가능합니다.
   (충전 상태 또는 사용빈도에 따라 사용 일수는 단축될 수 있습니다.)




[그림 3]

▣ 사용 팁

1. 제트팁을 치아와 잇몸 사이에 위치한 뒤 제품을 작동 시켜 주세요.
2. 물 줄기와 잇몸의 각도를 90° 로 유지하여 사용하면 가장 좋은 세정 효과를 느낄 수 있습니다.
3. 잇몸 주위 부분과 치아 사이가 완전히 세정 될 때까지 골고루 세정해 주세요.




[그림 4]



[그림 5]


▣ 분리 방법

1. 분리 전 제품의 전원을 꺼주세요.
2. [그림 6]과 같이 물통 커버를 열고 물통 안에 있는 물을 비워 주세요.




[그림 6]

3. [그림 7]과 같이 한 손으로 본체를 잡고 다른 손으로 물통을 잡은 상태에서 🔓 방향으로 물통을 돌려주세요.
4. 물통을 돌린 뒤 아래 방향으로 내리면 본체와 물통이 분리됩니다.
5. 제트팁은 [그림 8]과 같이 분리 버튼을 누른 후 제트팁을 위로 올리면 분리됩니다.



[그림 7]



[그림 8]

유지 및 보수

※**주의 :** 제품 세척 시에는 절대 알코올, 벤젠, 시너 등의 화학 제품의 사용을 금지합니다.
※**주의 :** 40° 이상의 물로 세척하는 행위를 금지합니다.

▣ 물통

1. 물로 세척한 후 부드러운 천 등으로 물기를 닦아 건조해 주세요.
2. 세척은 15일마다 하는 것을 권장합니다.

▣ 본체 및 제트팁

1. 사용 후 부드러운 천 등으로 물기를 닦아 건조해 주세요.
2. 제트팁의 경우, 3개월에 한 번 교체하는 것을 권장합니다.

▣ 집중 세척

1. 물통에 구연산 또는 베이킹 소다를 따듯한 물과 섞어 물 때 등을 제거할 수 있습니다.
2. 제트팁도 위와 같이 세척이 가능합니다.
3. 세척 후 깨끗한 물로 다시 헹궈 주세요.
4. 부드러운 천 등으로 물기를 닦아 건조해 주세요.
5. 위와 같은 방식으로 한 달에 2번 이상 내부를 세척하여 사용하는 것을 권장합니다.

주요 문제점 해결방법

증상	원인	해결방법
제트팁 삽입구 부분에서 물이 샘	제트팁이 제대로 결합되지 않았을 경우	제트팁을 제대로 결합해 주세요.
물통에서 물이 샘	물통이 제대로 결합되지 않았을 경우	물통을 제대로 결합해 주세요.
수압이 약함	제품의 배터리가 부족할 경우	배터리를 완전히 충전해 주세요.
제품이 켜지지 않음	제품의 배터리가 부족할 경우	배터리를 완전히 충전해 주세요.
제트팁이 빠지지 않음	분리 버튼을 누르지 않았을 경우	분리 버튼을 누른 뒤 제트팁을 위로 올려 분리해 주세요.
제트팁에서 물이 분사되지 않음	제품의 배터리가 부족할 경우	배터리를 완전히 충전해 주세요.

품질 보증

▣ 유/무상 서비스 기준

무상 서비스에 대한 안내

. 품질보증 기간 이내에 정상적인 사용상태에서 발생되는 품질, 성능, 기능 상의 고장인 경우
2. 수리 받은 후 3개월 이내에 동일 부위 재고장 발생 시

유상 서비스에 대한 안내

1. 보증기간이 경과된 제품
2. 사용설명서 내에 주의사항을 지키지 않아 고장 발생 시
3. 공식 서비스센터 엔지니어가 아닌 사람이 수리하여 고장이 발생한 경우
4. 소모성 부품의 수명이 다한 경우
5. 당사에서 지정하지 않은 부품/소모품 사용으로 인해 고장 발생 시
6. 외부 충격이나 떨어뜨림 등에 의한 고장, 손상 발생 시
7. 전기 용량을 제품에 맞지 않게 사용하여 고장 발생 시
8. 제품 내부 세척 및 이물 제거
9. 천재 지변 (화재, 풍수해, 해일, 지진, 낙뢰 등)으로 인한 고장의 경우

▣ 고객 서비스 안내

고객센터	1522-5332
제품보증기관	공정과정에서 발생된 불량제품에 한하여, 구입일로부터 12개월간 무상 A/ 제공됩니다.(고객부주의, 파손제품에 한해서는 유상으로 서비스가 가능합니
보증기간이 단축 적용 되는 경우	1. 가정용도가 아닌 영업용도나 영업장에서 사용할 경우 2. 차량, 선적 등에 탑재하는 등 정상적인 사용환경이 아닌 곳에서 사용할 경 3 제품사용 빈도가 극히 많은 공공장소에 설치 사용할 경우

단순변심 반품 / 교환 시 택배비 및 포장비 고객부담입니다.


osner